

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit





Provinciale Fietsbarometer: Handleiding installeren software





INSTALLEREN SOFTWARE

- 1. Kopieer de map "Winway" van de USB-stick naar de C-schijf. Het is belangrijk dat deze map gewoon onder C:\ staat omdat het programma anders de directories niet herkent waar het bestanden moet ophalen of bewaren.
- 2. Kopieer de map "FTDI" van de USB-stick naar de C-schijf.
- 3. Sluit de USB-adapter aan op de laptop: het blauwe lichtje zal even oplichten, dit wil zeggen dat de kabel contact maakt met de computer.



4. Installeren programma FTDI: uw computer probeert dit automatisch te starten, maar zal het stuurprogramma niet vinden.





		Kies "Apparaatbeheer"
→ 🖓 ト Conf ト Alle Config	uratie	
De instellingen van de compu	ter aanpassen Weergeven op: leine pictogramme	
Apparaatbeheer	teo Apparaten en printers	
Seeldscherm	Patum en tijd	
E-mail (32 bits)	🗃 Energiebeheer	
🛒 Geluid	🔂 Internetopties	
🕌 Java	💶 Kleurbeheer	
🔊 Land en taal] Lettertypen	
📔 Mapopties	Muis	
鞋 Netwerkcentrum	🟮 Nokia Connection Manager (32 bits)	
💆 Persoonlijke instellingen	🧱 Programma's en onderdelen	
Referentiebeheer	👦 Standaardprogramma's	
Synchronisatiecentrum	1 Systeem	
🔜 Systeemvakpictogrammen	🔔 Taakbalk en menu Start	
🕒 Toegankelijkheidscentrum	and Toetsenbord	
🔗 Windows Firewall	🖼 Windows Mobiliteitscentrum	
🚰 Windows Update		
		,
Apparaatbeheer		
Bestand Actie Beeld Hel	p	
🔶 🧼 🛛 📰 🖉 📰 🗌	R 🖹 🙀 📭	
▲ 🛁 CCA138105		1: KIJK DIJ "Poorten (COM & LPT)"
Accu's		of bij "overige apparaten"
🛛 🖣 Beeldschermadapter	5	
Beeldschermen		2: Rechterklik op "USB Serial Port (COMxx)"
Besturing voor geluid	l, video en spelletjes	(kan een andere naam hebben
Computer		afhankelijk van uw laptop)
Dvd-/cd-rom-station	اد. د	
Human Interface-app	paraten (HID)	3: Kies " Stuurprogramma's bijwerken "
De ATA/ATAPI-cont	rollers	of Recorded programma o bijirer ken
👂 🟺 IEEE 1394 Bus Host C	ontrollers	
Muizen en andere aa	nwijsapparaten	
Netwerkadapters		
Usco AnyConnection Total/R) 825771 M	ct Secure Mobility Client Virtual Miniport Adapter Gigabit Network Connection	for Window
Intel(R) Centrino	R) Advanced-N 6200 AGN	
Microsoft Teredo	Tunneling-adapter	
The observe and the observe an		
Microsoft Virtual	WiFi Miniport-adapter	
Microsoft Virtual	WiFi Miniport-adapter	
 Microsoft Virtual Opslagcontrollers Overige apparaten 	WiFi Miniport-adapter	
Microsoft Virtual	WiFi Miniport-adapter	
Microsoft Virtual Copslagcontrollers Porerige apparaten PCMCIA-adapters PCMCIA-adapters Porten (COM & LP)	WiFi Miniport-adapter	
 Microsoft Virtual Opslagcontrollers Overige apparaten PCI-seriële poort PCMCIA-adapters Poorten (COM & LPI ECP-printerpoort 	WiFi Miniport-adapter) (LPT1)	
Microsoft Virtual Copslagcontrollers Overige apparaten PCI-seriële poort PCMCIA-adapters Poorten (COM & LP1 COP printerpoort USB Serial Port (CO	WiFi Miniport-adapter) (LPT1) OM9)	
Microsoft Virtual Copslagcontrollers Overige apparaten PCI-seriële poort PCMCIA-adapters Poorten (COM & LP1 COP printerpoort USB Serial Port (C POcessors	WiFi Miniport-adapter (LPT1) OM9) Stuurprogramma's bijwerken	
Microsoft Virtual Copslagcontrollers Overige apparaten PCI-seriële poort PCMCIA-adapters Poorten (COM & LPT COP-printerpoort USB Serial Port (C Processors Schijfstations	WiFi Miniport-adapter (LPT1) OM9) Stuurprogramma's bijwerken	
	WiFi Miniport-adapter (LPT1) OM9) Stuurprogramma's bijwerken Uitschakelen Installatie ongedaan maken	
Microsoft Virtual Copslagcontrollers Overige apparaten PCI-seriële poort PCMCIA-adapters POorten (COM & LP1 COM & LP1 VSB Serial Port (C Processors Schijfstations Smartcardlezers Allered Systeemapparaten Toetsenborden	WiFi Miniport-adapter (LPT1) OM9) Stuurprogramma's bijwerken Uitschakelen Installatie ongedaan maken Zoeken naar gewijzigde apparaten	
Microsoft Virtual Copslagcontrollers Opslagcontrollers PCI-seriële poort PCI-seriële poort POOrten (COM & LPT COM & LPT Processors Schijfstations Schijfstations Smartcardlezers Systeemapparaten Toetsenborden e wizard Stuurprogramma's bijn	WiFi Miniport-adapter (LPT1) OM9) Stuurprogramma's bijwerken Uitschakelen Installatie ongedaan maken Zoeken naar gewijzigde apparaten Eigenschappen	

Provincie Antwerpen





Antwerpen
5. Ga opnieuw naar 'Apparaatbeheer' (onder Start -Configuratiescherm)

🚔 Apparaatbeheer	
Bestand Actie Beeld Help	
CCA138105 CCA138105 CCA138105 Beeldschermadapters Beeldschermen Besturing voor geluid, video en spelleties	
 Computer ControlVault Device Dvd-/cd-rom-stations Human Interface-apparaten (HID) IDE ATA/ATAPI-controllers IEEE 1394 Bus Host Controllers Muizen en andere aanwijsapparaten Muizen en andere aanwijsapparaten Vetwerkadapters Opslagcontrollers Overige apparaten 	Ga terug naar het scherm 'Apparaatbeheer' 1: Kijk bij "Poorten (COM & LPT)" 2: Rechterklik op "USB Serial Port (COMxx)" 3: Kies "Eigenschappen"
PCMCIA-adapters Poorten (COM & LPT) ECP-printerpoort (LPT1) USB Serial Port (COM9) Processors Schijfstations Smartcardlezers Systeemapparaten Toetsenborden Universal Serial Bus-contro Stuurprogramma's bijwerken Uitschakelen Installatie ongedaan maken Zoeken naar gewijzigde apparaten Eigenschappen	Kies het tabblad "Poortinstellingen:
Eigenschappen van USB Serial Port (COM17)	
<u>B</u> its per seconde: 9600 ▼ Databits: 8 ▼ Partett: Geen ▼	Klik op "Geavanceerd"
<u>S</u> topbits: 1	
Geavanceerd_Standaardinstellingen herstellen	
OK Annuleren	

Provincie Antwerpen		Wijzig	het Com-poortnummer naar een vrije poort tussen 1 en 9
avanceerde instellingen voor COM17		2 X)	
COM-poortnummer: COM17 USB overdrachtsgroottes Selecteer lagere instellingen als u verbindingsproblemen op la Selecteer hogere instellingen als u betere prestaties wilt. Ontvangen (Bytes): 4096 • Verzenden (Bytes): 4096 •	agere baud-rates wilt verhelpen. Standa	OK Annuleren aardinstellingen	Wijzig de wachttijd naar
BM Opties Selecteer lagere instellingen als u verbindingsproblemen wilt voorkomen.	Overige opties Seriële enumerator		
Wachttijd (msec):	Seriële printer		
	Annuleren bij uitschakelen		
Time-outs	Gebeurtenis bij plots <mark>el</mark> ing verwijderen	E	
Time-outs Minimale lees-time-out (msec):	Gebeurtenis bij plotseling verwijderen RTS aanzetten bij sluiten		

Sluit vervolgens alle schermen door op "OK" te klikken. Het kan zijn dat u de laptop opnieuw moet opstarten.

6. Start het programma 'Winway'



Je kunt hiervan ook een snelkoppeling plaatsen op je bureaublad.



7. Toewijzen COM-poort in	n Winway Klik op Y	'Configure″	
H Winway - Winway Windows Application			
Digiway Open_File Utility Configure Help	<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
	Seriele Poort - fout: Kiest een door het systeem niet o poort OK Help	yebruikt	E
Ready			
Winway - Winway Windows	Application Configure Help Directories Regio Use Database Mdb Holidays DaYlight_saving Automatic Treatment Port Fonts Printer	Klik	op "Port"
Configuratie van de seriele verbi	OK Cancel Help	Kies dezelfde toegewezen aa `app	com-poort als je hebt an de USB-converter in araatbeheer'



8. Toewijzen Directories in V	Vinway	Klik op "Configure"
💏 Winway - Winway Windows App	plication	en selecteer "Directories"
Digiway Open_File Utility Co	nfigure <u>H</u> elp	
	Directories	
	Regio	
	Use Database Mdb	
	Holidays	
	DaYlight_saving	
	Automatic Treatment	
	Port	
	Fonts	
	Printer	

Stel de directories in zoals in het scherm hieronder.

Directories	×
Map van de brutogegevens	C:\Winway\Brut
Map v/d originele wk? bestanden	C:\Winway\Wks
Map v/d verwerkte wk? bestanden	C:\Winway\TrWks
Map v/d setups	C:\Winway\Setup
Map v/d details	C:\Winway\Detail
Map voor de Regio databank	C:\Winway\Regio
Map v/d referentie programmas	C:\Winway\PgmRef
Map v/d Excel	C:\Winway\Xls
Map v/d MobWay	C:\Winway\Detail
Map v/d GebruikersParameters	C:\Winway\
OK Cancel	Help

9. Plaats 6 batterijen in de teller.

10. Sluit de teller aan op de laptop met de kabel.



11. Maken contact met de teller en check de batterij.



Of ga via het menu:

Ħ	Winway - Winway V	Vindows Application	166 10 3	2-2-2-88
D	igiway <u>O</u> pen_File	<u>U</u> tility <u>C</u> onfigure <u>H</u> elp		
	Digipipe 🕨	Verification	General	
	Program	Emptying	Counting	
		Program	Parameters	
-	Exit			

Je komt nu op onderstaand scherm waar je de algemene toestand van de teller kunt aflezen.

Teller	V104	v 5.56
Datum en Tijd	04/02/15 19:00:44	
De batterijen zijn	In orde	54 %
		1- I

Dit wil zeggen dat alles correct geïnstalleerd werd en er contact is met de teller.